SVARELIAI.LT

SLAPTŲ RATŲ VENTILIŲ INSTRUKCIJA

Carbonado • BBS tipo • Ø 8,3 mm • aliuminio ratlankiams

Montavimas · pripūtimas · sandarumo patikra

RATLANKIO ANGA	VERŽLĖS MOMENTAS	KOMPLEKTACIJA
Ø 8,3 mm (+0,4 mm)	**3–5 Nm**	**4 ventiliai + priedai**

PRIEŠ MONTUOJANT

Patikrinkite, ar ratlankio ventilio anga yra tinkamo skersmens ir ar jos briaunos nepažeistos. **Šie ventiliai nėra skirti standartinei Ø 11,3 mm angai.** Patikrinkite visas tarpines ir sriegius – jie turi būti švarūs bei nepažeisti.

MONTAVIMO EIGA

1

Paruoškite angą

Nuvalykite angą ir ventilio tvirtinimo paviršius. Pašalinkite nešvarumus; nepažeiskite ratlankio dangos.

2

Įstatykite ventilį

Įstatykite ventilį pagal jo konstrukciją. Patikrinkite, kad sandarinimo tarpinė būtų tinkamoje padėtyje, nesusisukusi ir tolygiai priglustų.

3

Priveržkite tvirtinimo veržlę

Tvirtinimo veržlę veržkite tinkamu dinamometriniu įrankiu. **Gamintojo nurodytas momentas – 3–5 Nm.** Šis dydis taikomas veržlei, o ne dangteliui.

4

Sumontuokite ir pripūskite padangą

Užbaigę ratlankio ir padangos montavimą, pripūskite iki transporto priemonei nustatyto slėgio. Saugokite ventilį nuo montavimo įrangos pažeidimų.

5

Patikrinkite sandarumą

Naudokite sandarumo tikrinimo skystį ventilio tvirtinimo vietoje ir ties ventilio įdėklu. Jei pasirodo oro burbuliukai, pašalinkite nesandarumą prieš eksploataciją.

6

Pripūtimas eksploatacijos metu

Komplekte esančiu raktu nuimkite apsauginį dangtelį. Įsukite komplekte esantį pripūtimo adapterį, papildykite oro, išsukite adapterį ir uždėkite dangtelį.

SVARBU

Neviršykite 5 Nm tvirtinimo veržlės momento. Nesandarus, pažeistas ar netinkamai sumontuotas ventilis gali lemti oro slėgio praradimą. Jei kyla abejonių dėl montavimo, kreipkitės į kvalifikuotą ratų montavimo specialistą.

MB „Svareliai“ • www.svareliai.lt • info@svareliai.lt

Gamintojo identifikacija: Carbonado 10-01-46759 · EAN 5907471960985